



FIAT Doblo (263) – бензин 1,4л 16 клапанов; 1,4 Turbo, 18MY.

VIN \_\_\_\_\_ Гос. Номер \_\_\_\_\_ Пробег \_\_\_\_\_

Перечень операций, периодического обслуживания тыс. км	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Перечень операций периодического обслуживания, месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Проверка заряда аккумуляторной батареи с помощью Midtronics и подзарядка при необходимости.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка состояния / износа шин, при необходимости регулировка давления.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка работы системы освещения (фары, указатели поворота, аварийное освещение, освещение багажника, освещение салона, освещение отделения для перчаток, освещение контрольно – измерительных приборов и т.д.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка работы системы стеклоочистителей и регулировка форсунок стеклоомывателей при необходимости.	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—
Проверка положения / износа щеток стеклоочистителей лобового и заднего стекла.	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—
Проверка состояния и чистоты замков капота и багажника, очистка и смазка запорного устройства.	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—
Визуальная проверка состояния и целостности: кузова, защиты днища, жестких и гибких участков трубопроводов (выхлопной системы, топливной и тормозной систем), резиновых деталей (кожухи, патрубки, шланги, втулки и т.д.).	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—
Проверка и пополнение до необходимого уровня рабочих жидкостей (охлаждения двигателя, тормозной системы / гидравлического сцепления, бачка стеклоомывателя, аккумуляторной батареи, и т.д.). (5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка хода рычага стояночного тормоза и его регулировка при необходимости.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка выбросов/дымности выхлопных газов.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка работоспособности системы управления ДВС (через диагностический разъем).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ФИО механика \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Страница 1



FIAT Doblo (263) – бензин 1,4л 16 клапанов; 1,4 Turbo, 18MY.

VIN \_\_\_\_\_ Гос. Номер \_\_\_\_\_ Пробег \_\_\_\_\_

Перечень операций, периодического обслуживания тыс. км	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Перечень операций периодического обслуживания, месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Проверка чистоты направляющих для боковых сдвижных дверей.	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—
Замена воздушного фильтра (4).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Замена свечей зажигания (3).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка состояния / износа тормозных колодок передних дисковых тормозов и оценка исправности датчиков износа колодок.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка состояния / износа тормозных накладок задних барабанных тормозов.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Визуальный контроль состояния приводного ремня / ремней вспомогательных агрегатов (1).	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—
Проверка натяжения приводного ремня вспомогательного оборудования (1).	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—
Проверка состояния зубчатого ремня газораспределительного механизма (2).	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—
Замена приводных ремней вспомогательного оборудования (1).	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—
Замена зубчатого ремня газораспределительного механизма (2).	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—
Замена масла и масляного фильтра двигателя *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Замена тормозной жидкости (или каждые 24 месяца).	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>
Замена салонного фильтра.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ФИО механика \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Страница 2



FIAT Doblo (263) – бензин 1,4л 16 клапанов; 1,4 Turbo, 18MY.

VIN \_\_\_\_\_ Гос. Номер \_\_\_\_\_ Пробег \_\_\_\_\_

\* (\*) Каждые 10 000 километров.

(1) Независимо от пробега, ремень привода вспомогательного оборудования следует заменять раз в 6 лет. При неблагоприятных условиях эксплуатации (холодные климатические условия, эксплуатация в городских условиях, длительная работа на холостом ходу) рекомендуемый максимальный пробег составляет 60 000 км или 6 лет.

(2) Независимо от пробега, ремень привода ГРМ следует заменять раз в 6 лет. При неблагоприятных условиях эксплуатации (холодные климатические условия, эксплуатация в городских условиях, длительная работа на холостом ходу) рекомендуемый максимальный пробег составляет 60 000 км или 6 лет.

(3) Замену следует выполнять в зависимости от пройденного расстояния, а не от времени использования. Для правильной работы и во избежание серьезных повреждений двигателя принципиально важно использовать только свечи, сертифицированные для этого двигателя, а также строго соблюдать периодичность замены свечей, предусмотренную в Графике планового техобслуживания. Для замены свечей рекомендуется обращаться в сервисные центры.

(4) Если автомобиль эксплуатируется в сильно запыленной местности, воздушный фильтр следует менять каждые 10 000 км.

(5) Доливку необходимо производить с использованием жидкостей, указанных в прилагаемой документации, и только после проверки целостности системы.

### Для примечаний

ФИО механика \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Страница 3